

Mode d'emploi

Avant d'appliquer Résinence® de protection , il est conseillé, comme pour tout produit, de faire une touche d'essai pour vérifier la compatibilité de votre support.

Application au pinceau souple ou au rouleau laqueur non synthétique :

- Etendre la résine sans croiser les couches.
- Pour une application plus facile, vous pouvez également diluer la résine avec 10 % d'acétone.

Application au pistolet :

- Diluer avec 50 % d'acétone pour tous matériaux
- Diluer à 100% pour les tissus.

Utiliser gants et masque de protection, travailler dans un endroit ventilé.

Application sur support propre et sec et non gras.

Pour une meilleure protection, vous pouvez appliquer une 2ème couche 3 heures après.

Pour le bois, poncer avec un grain fin la surface entre les deux couches pour un meilleur résultat.

Destination

Film protecteur permanent, transparent et étanche, résistant aux U.V.

Résiste aux embruns marins, aux acides d'utilité domestique, aux détergents. Résiste aux variations de températures intermittentes de -40°C à + 150 °C. Résistance mécanique et élastique : élimine les risques de fissuration et de craquèlement des matériaux souples comme tissus, toile de store, parasols, papier, ...

Protège et rend totalement étanche des surfaces telles que métal, aluminium, cuivre, laiton, zinc, chrome, bois brut, bois peint ou lasuré, tissus, papier, cuir, ciment, céramique, tuiles, pierre, brique, enduits, carreaux de plâtre, peintures sèches de plus de 7 jours*.

Performances exceptionnelles sur les matériaux poreux. Résinence® de protection préserve l'aspect des matériaux et donne un aspect mouillé brillant. Résinence® de protection peut être recouverte par différents types de revêtements : carrelage, Moquette, papier peint, ...

Résinence® de protection ne s'applique pas sur les supports siliconés, le polystyrène et les tissus en fibres synthétiques.

Lorsque Résinence® de protection est appliquée sur les sols, elle ne peut servir que de sous-couche étanche et doit impérativement être recouverte par un revêtement de sol, tel carrelage, moquette, parquet, après un léger ponçage.

Pour peindre sur la résine sèche, poncez légèrement, pour une meilleure accroche de la peinture.

*Attention, Ne convient pas pour :

- les peintures métallisées en aérosol aluminium, argent, or, etc,
- les carrelages peints.